

Switches and Brackets

Table of coupling item / reed switches



| Item | STANDARD switches | | ATEX switches | |
|------------------------------------|-------------------|-----|---------------|--------|
| | ASV | ASC | MK500A | MK502A |
| MSM MDM-MDMA | ■ | ○ | ■ | ■ |
| AMA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| AMT | ■ | ○ | ■ | ■ |
| REDM | ■ | ○ | ■ | ■ |
| CM | ■ | ○ | ■ | ■ |
| CIS-CI-CIN | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
| CS-CD-CDN | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
| DUM - DUMN | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| BISM - BMISM BIM - BMIM | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| BSM BDM - BDMN | ■ | ○ | ■ | ■ |
| GEDB - GEDS | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| GPB - GPS | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| GSB - GSS | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| S1-S2-S S4-S5-S6 | ■ | ▲ | ■ | ■ |
| CRTH - CRTHD CRTF | ■ | ○ | ■ | ■ |
| ARTMC - ARTMFC ARTMLC - ARTMFLC | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| ARC - ARP | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| PAB - PAC - PPB PPC - PPD - PPE | ○ | ▲ | ○ | ○ |
| MDMX - MDMAX | ■ | ○ | ■ | ■ |
| AMX | ■ | ○ | ■ | ■ |
| CIXS - CIX - CIXN | ■ | ○ | ■ | ■ |

- ▲ Direct mounting
- Mounting with bracket
- Not applicable

1